テイクイン・チェア(壁付タイプ)取扱説明書 お客様用

玄関用収納いす

KS-TC54A-W　　KS-TC54A-SW

この度は、キョーワナスタ テイクイン・チェアをお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

安全上の注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為の重要な内容ですので必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警　告	この表示の欄は「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注　意	この表示の欄は「障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定される」内容です

■お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	行ってはいけない「禁止」内容です。
❗	必ず実行していただく「強制」の内容です。

使用上の注意

⚠ 注意 ⃠ 座面の強度には限度がありますので過度の荷重はかけないでください。破損のおそれがあります。
座面を踏み台の代わりにしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や落下のおそれがあります。

⃠ 商品の作動は取っ手に手をそえてゆっくりと行い、指など挟まないようにご注意ください。
ご使用中に万一ネジなどのゆるみが発生した場合には、締め付けてください。

ご使用方法

《座面を開いて使用する》
1. 座面の丸棒に手をかけて引き上げる
2. ゆっくりと座面を前に倒して使用する

《座面を閉じて収納する》
1. 座面の丸棒に手をかけて上にあげる
2. 座面が自重で下に下がるところまで持っていく
3. ゆっくりと下ろし止まる位置で収納される





お手入れについて

常に清潔に保つよう、定期的にお手入れが必要です。
・やわらかい布でから拭きしてください。
・汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズなどの原因になります。

【本製品の保証及び免責事項内容について】

1.保証期間　お買い上げ日より1年間とします。
2.保証内容　保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

(1) ユーザーが適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する故障・損傷
(2) ユーザーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する故障・損傷
(3) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
(4) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する故障・損傷
(5) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
(6) 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

この取扱説明書は、必ずお客様へお渡しください。

株式会社キョーワナスタ

本　社・東京支店　〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12-16（ナスタビル2F）　TEL(03)3660-1815(代)
大阪支店 TEL(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL(0766)21-7100(代)　ﾄｰﾀﾙｻｲﾝ事業部 TEL(03)3660-1781(代)
札幌支店 TEL(011)741-2250(代)　横浜支店 TEL(045)474-0631(代)　広島支店 TEL(082)249-4651(代)
仙台支店 TEL(022)222-5155(代)　名古屋支店 TEL(052)242-2272(代)　福岡支店 TEL(092)472-1088(代)
ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　　E-mail　info@nasta.co.jp
P L 室　TEL(048)556-5164 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地